

Assembly Instructions

Instrucciones De Ensamblaje

Instructions D'Assemblage



Please mention model # BLL096_048B_V2

www.medalsports.com






English	Español	Français
LIMITED 90 DAYS WARRANTY	GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS	GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS
This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools. The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another. A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department. Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you! PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!	Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principales, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas. La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia. Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro. EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor. Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias! ¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!	Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une pièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils. La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération du produit, de mauvais traitements, des dommages accidentels ou des négligences. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre. UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service à la Clientèle. Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne pouvons prendre un compte un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements! VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT EN MAGASIN!
 WE ARE READY TO HELP DO NOT RETURN TO STORE	ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR NO DEVOLVERLO A LA TIENDA	NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN
Please Contact Por favor Contacto Veuillez contacter MD SPORTS Customer Service Toll Free Servicio al Cliente Llamados gratuitos Service Clientèle N° Vert For additional resources and Frequently Asked Questions, please visit us at Por mayor información y Preguntas Frecuentes, favor visitarnos en Pour toute information complémentaire ou réponse aux questions fréquentes veuillez vous rendre sur www.medalsports.com		
BLL096_048B	1	www.medalsports.com

English	Español	Français	
TOOLS REQUIRED	HERRAMIENTAS NECESARIAS	OUTILS REQUIS	
Phillips Screwdriver - Not Included Standard (Flat Head Screwdriver) - Not Included Allen Key - Included Wrench - Included	Destornillador Phillips - No incluido Destornillador de Cabeza Plana - No incluido Llave Allen - Incluido Llave Inglesa - Incluido	Tournevis cruciforme - Non inclus Tournevis standard (Tête plate) - Non inclus Clé hexagonale - Incluse Clé anglaise - Incluse	
 RECOMMENDED Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.	 RECOMENDADO Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.	 RECOMMANDÉ Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.	
 Power Tools: Set to Low Torque Herramientas eléctricas: Bajo par Outillage électrique: Régler sur rotation lente	 High Torque: Over Tightened Alto par: más estrictas Rotation rapide: Trop serré		
 IMPORTANT NOTICE!	¡AVISO IMPORTANTE!	NOTE IMPORTANTE! 	
1. This product is intended for INDOOR use only. 2. Please do not sit, climb or lean on the product. 3. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs. 4. Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces of the product. 5. This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.	1. Este producto está destinado únicamente para el uso INTERIOR. 2. NO se siente, suba o apoye sobre el producto. 3. NO arrastre el producto cuando lo mueva para evitar el daño a las patas. 4. Solo use la cera espray de muebles para limpiar las superficies exteriores del producto. 5. Este producto no es un juguete de niños; la supervisión de adultos es necesaria cuando los niños hagan uso de este juego.	1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 2. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la produit. 3. Veuillez ne pas trainer ce produit quand vous le déplacez pour éviter d'endommager les pieds. 4. Veuillez n'utiliser que du poli à meubles en aérosol pour nettoyer les surfaces extérieures du produit. 5. Ceci n'est pas un jeu d'enfant et la surveillance d'adultes est requise pour les enfants jouant à ce jeu.	
			
At least 4 adults needed Se necesitan al menos 4 adultos Il faut au moins 4 adultes	No children in assembly area Los niños no deben estar en el área de ensamblaje Pas d'enfants dans la zone d'assemblage	Keep away from pets in assembly area Mantenga a los animales domésticos alejados Tenir les animaux de compagnie à distance	Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions. No use ni guarde el producto en el exterior. Únicamente para uso en interiores. Mantenga el producto libre de condiciones húmedas o mojadas. N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Pas de conditions humides
 WARNING	 ADVERTENCIA	 AVERTISSEMENT:	
Adult Assembly Required. CHOKING HAZARD - This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.	El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pequeñas bolas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.	L'assemblage doit être effectué par des adultes. RISQUE D'ASPHYXIE - Ce produit contient de petites pièces et/ou de petites boules. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.	

PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS




IDENTIFICATEUR DE PIÈCES


PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA NUMÉRO D'ARTICLE			1			FOR FIG. 2			FIG NUMBER NÚMERO DE FIG NUMÉRO FIG		
PART PIEZA PIÈCE						x1			QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ		
PART NAME			Mainframe			Unidad Principal			NOM DE LA PIÈCE NOMBRE DE PIEZA		
2			FOR FIG. 3			3			FOR FIG. 3		
			x1						x1		
Cross Bar-A			Barra transversal-A			Cross Bar-B			Barra transversal-B		
4			FOR FIG. 1			5			FOR FIG. 1		
			x2						x4		
Leg			Pierna			Leg Leveler			Nivelador de Pierna		

ACCESSORIES

ACCESORIOS

ACCESSOIRES





6			7			8			9		
											
x1			x2			x1			x2		
Triangle	Triángulo	Triangle	Chalk	Tiza	Craie	Brush	Cepillo	Brosse	Cue	Taco	Queue de billard

10		
		
x1		
Billiard Ball Set	Bola de Billar	Boules de billard

HARDWARE

HARDWARE


MÉTAUX

A1			A2			A3			A4		
FOR FIG. 2			FOR FIG. 3			FOR FIG. 2			FOR FIG. 3, 4		
											
x8			x2			x8			x4		
5/16"x2-1/2" Bolt			1/4"x3-1/2" Bolt			5/16" Washer			1/4" Washer		
Perno 5/16"x2-1/2"			Perno 1/4"x3-1/2"			Arandela 5/16"			Arandela 1/4"		
Boulon 5/16"x2-1/2"			Boulon 1/4"x3-1/2"			Rondelle 5/16"			Rondelle 1/4"		
A5			A6			A7					
FOR FIG. 4											
											
x2			x1			x1					
1/4"x1-1/4" Butterfly Bolt			Wrench			Allen Key					
Tornillo de Mariposa 1/4"x1-1/4"			Llave Inglesa			Llave Allen					
Boulon à Ailettes 1/4"x1-1/4"			Clé anglaise			Clé hexagonale					

PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

P1			P2			P3		
FOR FIG. 1, 3			FOR FIG. 1			FOR FIG. 2		
								
x6			x8			x3		
1/4" T - Nut			5/16" T - Nut			Adjustable Bracket		
T-Tuerca 1/4"			T-Tuerca 5/16"			Corchete Regulable		
T-Ecrou 1/4"			T-Ecrou 5/16"			Support Réglable		

BEFORE ASSEMBLY

- 1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
- 2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.

ANTES DE MONTAR

- 1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
- 2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

AVANT L'ASSEMBLAGE

- 1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit.
- 2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service clientèle.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 1

- 4 x2
Pre-installed
- P1 x4
Pre-installed
- P2 x8
- 5 x4





FIG. 2

- 1 x1
Pre-installed
- P3 x3
- A1 x8
- A3 x8
- A6 x1



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 3

- 2 x1
- 3 x1
- P1 Pre-installed x2
- A2 x2
- A4 x2
- A7 x1









FIG. 4



Note: Go back and make sure that all connections are tight.
/ Nota: Vuelva y asegúrese que todas las conexiones están apretadas.
/ Note: Revérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.




⚠ CAUTION	⚠ PRECAUCIÓN	⚠ ATTENTION
Four strong adults are recommended to turn over the table as shown. 1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it on all two feet at the same time on the ground.	Se recomienda la participación de cuatro adultos para invertir la mesa como se muestra. 1. Levantar la mesa del suelo. 2. Voltee la mesa. 3. Coloque las dos patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.	La présence de quatre adultes robustes est recommandée pour tourner la table comme sur Fig. 1. Soulevez la table du sol. 2. Retournez-la. 3. Placez ses deux pieds sur le sol simultanément.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 5



Note: Under the Mainframe (1), adjust the Adjustable Bracket (P3) in order to level the playfield of the Mainframe. (1).

/ Nota: Debajo del Unidad Principal (1), ajuste los Corchete Regulable (P3) por el orden de nivel del campo de juego del Unidad Principal (1).

/ Note: Sous l'Unité centrale (1), réglez les Support Réglable (P3) afin d'aplanir la surface de jeu du l'Unité centrale (1).

Note: DO NOT lift the table by the pockets. If you move the table, do not lift it by placing your hands beneath the pockets and do not lean or put pressure on them. Do not lean or sit on the end or side rails as this may damage the table.

/ Nota: No levante la mesa por las troneras. Si mueva la mesa, no la levante por colocación de sus manos bajo las troneras y tampoco apoyarse o haga presión sobre ellos. No inclínese o siéntese sobre el final o el lado de rieles como esto puede dañar la mesa.

/ Note: NE soulevez PAS la table par les poches. Si vous déplacez la table, ne la soulevez pas en plaçant vos mains sous les poches et ne vous penchez pas ni ne vous appuyez sur celles-ci. Ne vous penchez pas ni ne vous asseyez sur l'extrémité ou les rails latéraux pour éviter d'endommager la table.





www.medalsports.com